

ÜRÜN TANIMI

Yüksek performanslı koruma sağlayan, çabuk kuruyan ve kolay uygulanan epoksi astar boyası.

* Mükemmel antikorozyon koruma

* Epoksi astarlar üzerinde kullanılabilen antifouling astarı

* Yüksek düzeyde aşınma direnci

ÜRÜN BİLGİSİ

Renk	YPA400-Beyaz, YPA403-Gri
Finiş	Mat
Özgül Ağırlık	1.4
Katı Madde Oranı	45%
Karışım oranı	Hacim bakımından olarak 3:1
Dönüştürücü/Kürleme Sıvısı	YPA404
Raf ömürü	2 yıl
VOC (arz edilen)	464 g/lit
Birim Ebatları	750 ml 2.5 Lt 5 Lt

KURUTMA VE KAPLAMA BİLGİSİ

	Kurutma			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Hafif kuruma-Dokunabilme süresi (ISO)	4 saat	2 saat	1 saat	30 dak.
Suya İndirme	24 saat	18 saat	12 saat	8 saat
Ambalaj açıldığında uygulanabilme süresi-Pot süresi	10 saat	5 saat	3 saat	2 saat

Üzerine atılabilecek ürünler	Kat atma Yüzey Sıcaklığı							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
B.F.A.	-	-	5 saat	9 saat	-	-	-	-
INTERFILL 830	-	-	36 saat	3 ay	24 saat	3 ay	24 saat	3 ay
Interprotect	10 saat	6 ay	5 saat	6 ay	3 saat	6 ay	2 saat	6 ay
Micron Extra EU	10 saat	24 saat	5 saat	9 saat	3 saat	7 saat	1 saat	5 saat
Micron WA	24 saat	1 ay	16 saat	1 ay	11 saat	1 ay	8 saat	1 ay
Perfection Undercoat	10 saat	5 gün	5 saat	3 gün	3 saat	2 gün	2 saat	1 gün
Polyurethane Basecoat	10 saat	5 gün	5 saat	3 gün	3 saat	2 gün	2 saat	1 gün
Watertite	-	-	36 saat	3 ay	24 saat	3 ay	24 saat	3 ay

Not: Cruiser Uno EU, Boatguard EU, Ultra EU, Cruiser Polishing Antifouling, Cruiser Eco, Cruiser Premium Plus, Navigator, ve Trilux Hard Antifouling gibi tüm diğer antifouling boyalar için Micron Extra kat atma sürelerini kullanınız. Kat atma süreleri fırça/rulo fırça kullanımına bağlıdır. Eğer azami kat atma süresi geçilirse, 180-220 grade ıslak ya da kuru zımpara kağıdı ile zımparalayın.

UYGULAMA VE KULLANIM

Hazırlık

ÇELİK Bir solvent veya Super Temizleyici kullanarak yağı alın. Beyaz metal yüzeyi (Sa 2½) oluşturana kadar kumlama yapın. Kumlama mümkün değilse, 24-36 grit zımpara diskleriyle 50-75 mikron anchor desenli üniform, temiz, parlak bir metal yüzey oluşturana kadar aşındırın. Küçük alanlarda motorlu zımpara kullanın.

ALÜMİNYUM Super Cleaner veya Solvent yardımı ile yağdan arındırınız. 24-120 no'lu kağıt ile (alüminyum ile uyumlu) güzelce zımparalayın. Üst üste yapılan zımparalama optimum yapılmaya ulaşmanızı sağlayacaktır. İyi temizledikten sonra kuruması için bırakın. Spesifik boya sistemlerinde detaylandırıldığı şekilde mümkün olan en kısa zamanda (8 saat içinde) International' ın bir astarını kullanarak ön astarlama yapın.

ÇİNKÜ/GALVANİZE ÇELİK Super Cleaner veya Solvent yardımı ile yağdan arındırınız. 60-120 no'lu kağıt ile güzelce zımparalayın. İyi temizleyin ve tamamen kurumasını bekleyin. Spesifik boya sistemlerinde detaylandırıldığı şekilde

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya www.yachtpaint.com adresini ziyaret edin.

® International® ve bu yayında bahsedilen tüm ürün adları Akzo Nobel'in tescilli veya lisanslı ürünleridir. ©Akzo Nobel 2009.

Ref:3378 Issue Date:18.10.2011



	<p>International' in bir astarını kullanarak ön astarlama yapın.</p> <p>PASLANMAZ ÇELİK 50 mikronluk bir profil oluşturmak için hafif grit raspa yapınız. İyice temizleyin ve tamamen kurumasını bekleyin. Spesifik boya sistemlerinde detaylandırıldığı şekilde International' in bir astarını kullanarak ön astarlama yapın.</p> <p>KURŞUN Super Cleaner veya Solvent yardımı ile yağdan arındırınız. No 120 kağıt veya tel fırça ile güzelce zımparalayın. İyice temizledikten sonra kuruması için bırakın. Spesifik boya sistemlerinde detaylandırıldığı şekilde International' in bir astarını kullanarak ön astarlama yapın.</p> <p>Çıplak TAHTA 80-180 cins kağıtla sonra 280 cins kağıtla zımparalayın. Zımparalamadan oluşan tozu fırçalayarak, tozunun alarak veya silerek temizleyin. Solvent ile temizleyecekseniz, doğrudan ahşap üzerine (çeşitli kaplama sistemlerine bakınız) önerilen ürünleri sürmeden evvel tamamen kuruması için bekleyiniz.</p>
Yöntem	Doldurmak gerekiyorsa uygun macunu Interprotect'in ilk katını attıktan sonra uygulayın. Boyamadan önce bir toz beziyle tozu giderin. Aşağıda verilen sayılarda kat uygulayın: Çelik/Alüminyum Alaşımı- 4'ten fazla, 5'ten az. Kurşun 5. Ahşap 3. Interprime 820 üzerinde koruyucu kat olarak kullanılırken, 1kat.
Tavsiyeler	<p>Karıştırma Karıştıracağınız maddeleri ayrı ayrı iyice sallayın. Baz'a sertleştirici ekleyin, karıştırıp 10 dakika baloncuklar kaybolana kadar bırakın.</p> <p>İnceltici YTA061 İnceltici No.7 GTA220</p> <p>Temizleme Temizleme için GTA822 kullanın</p> <p>Diğer En üstün performans için, kurlenme ısısı 10°C 'nin üzerinde olmalıdır.</p>
Bazı önemli noktalar	5°C altında kullanmayınız. Standart tek komponentli boyalar üzerinde uygulamayın. Substratın üzerinde nem oluşma ihtimali olan yerlerde kullanmayın. Dış hava sıcaklığı en az 5°C en fazla 35°C olmalıdır. Ürün ısısı en az 10°C ve en fazla 35°C olmalıdır. Yüzey sıcaklığı en az 5°C/41°F, en yüksek 35°C/95°F olmalıdır.
Uygunluk/ Uygulama Yüzeyleri	Interprotect uygun biçimde hazırlanmış tüm yüzeylerde ve epoksi astar boyalar üzerinde kullanılabilir. Paslanmaz çelik trim çeneleri ve kıçtan takmalar için uygundur. Tek komponentli ürünler üzerinde kullanılmamalıdır. Bronz ve karışık alaşımli pervaneler için uygun değildir.
Kat Sayısı	Yüzeye ve kullanıma bağlı olarak fırça/rulo ile 1-5
Kaplama	(Teorik olarak) - 9.1 m ² /lt fırça ile (Pratik olarak) - 8.1 m ² /lt fırça ile
Tavsiye edilen DFT	50 mikron kuru fırça ile
Tavsiye edilen WFT	110 mikron ıslak fırça ile
Uygulama Yöntemleri	Fırça, Rulo

TAŞIMA, MUHAFAZA VE GÜVENLİ KULLANIM BİLGİLERİ

Muhafaza	<p>GENEL BİLGİ: Hava ve aşırı ısıcağa maruz bırakmayınız. Tam raf ömrü için konteynerin iyice kapatıldığından ve sıcaklığın 5°C/40°F ile 35°C /95°F arasında olduğundan emin olunuz. Direkt güneş ışığından uzak tutunuz.</p> <p>TAŞIMA: Ürün taşıma ve muhafaza esnasında güvenli şekilde kapalı konteynirlerde tutulmalıdır.</p>
Güvenlik	<p>GENEL: Sağlık ve Güvenlik Bilgisi için etikette, aynı zamanda Teknik Yardım Hattımızda da mevcut olan güvenlik kısmını okuyunuz.</p> <p>ATIKLARIN TANZİMİ: Tenekeleri ve boyaları suya atmayın veya dökmeyin, bu işlerin yapılması için sağlanmış özel yerleri kullanın. Atılmadan önce boyaların sertleşmesini beklemek en iyisi olacaktır.</p> <p>Atıklar izin alınmaksızın belediye kanalizasyon yollarına atılmaz ve boşaltılmaz. Atıkların tanzimi yetkililerin tavsiyeleri ile düzenlenmek zorundadır.</p>
TEKZİP	<p><i>Bu sayfada verilen bilgiler geniş kapsamlı bir bilgilendirme amaçlamamaktadır. Ürünün amacına uygunluğuyla ilgili yazılı araştırmayı okumadan bu ürünü kullanan her kişi kendi riskini kendisi yaratmaktadır ve ürünün performansı ile ilgili veya yanlış kullanımdan ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zararlar (ihmalden kaynaklanan kişisel yaralanmalar ve ölüm) ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu sayfadaki bilgiler, devam eden ürün geliştirme politikamız ve deneyimler ışığında zaman zaman yapılacak değişikliklere tabidir.</i></p>